

AUTOLAVEUSE KARCHER



Prise en main

- Remplir le réservoir d'eau propre (retirer le réservoir, ouvrir le bouchon jaune, remplir de mélange eau + 10ml de détergent Karcher ou Perle d'eau, temp max 50°, fermer le bouchon, remettre le réservoir)
- Brancher l'appareil
- Déverrouiller la position de stationnement
- Actionner l'interrupteur principal
- Actionner l'interrupteur pompe à eau
- La barre d'aspiration doit être en position basse (position 1)
- Nettoyer les sols en se déplaçant doucement

Fin de nettoyage

Lorsque le réservoir d'eau est vide ou à la fin du nettoyage :

- Éteindre l'interrupteur pompe à eau
- Éteindre l'interrupteur principal
- Redresser en position de stationnement
- Débrancher l'appareil
- Faire la vidange des réservoirs
- Nettoyer la barre d'aspiration (lamelles bleues)

Vidange des réservoirs

- Vider le réservoir d'eau sale dans les toilettes dès que le réservoir d'eau propre est vide (retirer le réservoir d'eau propre, retirer le réservoir d'eau sale en baissant la poignée jaune, vider dans les toilettes, remettre le réservoir d'eau sale en baissant la poignée jaune, remettre le réservoir d'eau propre).

Maintenance

- Nettoyer la barre d'aspiration (lamelles bleues avec du papier absorbant) après chaque utilisation et si l'aspiration fonctionne mal.
- Nettoyer le réservoir d'eau sale au moins une fois par mois.